



Gebruiksaanwijzing

Sfeerlampen type Orion

Versie 2 – maart 2009

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Lumirax sfeerlamp!

Om zo lang mogelijk plezier te hebben van deze prachtige sfeerlamp hebben wij voor u deze gebruiksaanwijzing samengesteld met daarin diverse aanwijzingen en tips. Wij adviseren u vóór het eerste gebruik van de sfeerlamp deze gebruiksaanwijzing een keer aandachtig door te lezen.

Voor de meest actuele informatie met betrekking tot onze sfeerlampen kunt u terecht op onze website www.lumirax.com. Op deze website is ook de laatste versie van deze gebruiksaanwijzing te downloaden.

1 EERSTE INGEBRUIKNAME

1.1 Uitpakken

Alle Lumirax sfeerlampen worden standaard geleverd met buitenpot en binnenpot voor het plaatsen van een (hang)plant. De buitenpot is om veiligheidsredenen geïntegreerd in de sfeerlamp en kan niet worden verwijderd.

Type sfeerlamp	Maten van potten	
	Buitenpot	Binnenpot
Orion Small	Ø 9.5 cm, 9 cm hoog	Ø 8 cm, 7 cm hoog
Orion Medium	Ø 20 cm, 19 cm hoog	Ø 19 cm, 17.1 cm hoog
Orion Large	Ø 27 cm, 25 cm hoog	Ø 24 cm, 21.5 cm hoog

Een peilstok wordt ook meegeleverd. Hiermee kunt u het waterniveau in de buitenpot meten. Controleer bij het uitpakken van uw sfeerlamp of al deze accessoires aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt, meldt dit dan bij uw Lumirax dealer.

1.2 Plaatsen

Plaats de sfeerlamp op een stabiele en droge locatie. Houdt bij uw locatiekeuze ook rekening met de plant (wel/geen zon, tocht, etc) en de beschikbaarheid van een stopcontact. Alle sfeerlampen van het type Orion zijn standaard voorzien van een netsnoer van 3 meter lengte. Aan het uiteinde van het netsnoer bevindt zich een tweepolige eurostekker.

Let op: Sfeerlampen van het type Orion zijn uitsluitend bedoeld voor binnen gebruik in een woon- of kantoorruimte. Ze zijn niet geschikt voor gebruik buiten!

Lumirax sfeerlampen komen het best tot zijn recht in combinatie met een mooie plant. Op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing ziet u een Orion Medium sfeerlamp uitgerust met een prachtige varen. Verderop in deze gebruiksaanwijzing treft u meer informatie en tips aan met betrekking tot de combinatie van sfeerlamp + varen. Uiteraard kunt u uw sfeerlamp ook gebruiken met een ander type plant of een fraai kunst- of droogboeket. Kijk op onze website voor de laatste tips en ideeën. Voor het plaatsen van de plant van uw keuze in de sfeerlamp kunt u het beste de meegeleverde binnenpot gebruiken. Zorg bij het verpotten van de plant ervoor dat de aarde ongeveer 1 cm onder de rand van de binnenpot blijft.

1.3 Aansluiten

Plaats de stekker van de sfeerlamp in een stopcontact.

2 NORMAAL GEBRUIK

2.1 Aan/uit schakelen en dimmen van licht

Met behulp van de snoerdimmer kunt u de sfeerlamp aan/uit schakelen. Ook kunt u hier mee de hoeveelheid licht van de twee gloeilampen of spaarlampen instellen.

Indien u gekozen heeft voor een sfeerlamp die uitgerust is met spaarlampen dan raden wij u aan bij het eerste gebruik de dimmer eerst minimaal 1 minuut in de maximale stand te zetten. Pas daarna de dimmer terugdraaien naar de gewenste hoeveelheid licht.

2.2 Water geven van de plant

Water en elektriciteit gaan niet samen. Om te voorkomen dat eventueel gemorst gietwater het elektrische gedeelte aan de binnenzijde van de sfeerlamp kan bereiken en gevaar (kortsluiting/elektrische schok) kan ontstaan, zijn bij het ontwerp van de Orion sfeerlampen diverse voorzorgsmaatregelen genomen:

- De buitenpot is vastgemaakt aan de topplaat. De naad tussen topplaat en buitenpot is afgedicht met watervaste kit.
- De naden tussen de topplaat en de rest van de sfeerlamp zijn met behulp van rubberen strips afgedicht.
- De topplaat van de sfeerlamp is gelakt met blanke lak. Dit maakt hem waterafstotend en voorkomt kromtrekken en kiervorming.
- De bekleding van de lamp is gemaakt van waterafstotende polyester stof.

Eventueel gemorst gietwater zal normaal gesproken dus niet de sfeerlamp in kunnen lopen. Het blijft echter zaak om altijd voorzichtig te zijn bij het gieten en eventueel gemorst water zo snel mogelijk met een doekje of tissue te verwijderen.

TIP: Giet water nooit direct op de plant, altijd op de aarde aan de voet van de plant. Voorkom spetteren en laat bij het gieten de tuit van de gieter rusten op de rand van de buitenpot. Giet rustig en behoedzaam.

TIP: Gebruik de peilstok om het niveau van het water in de buitenpot te meten. Laat het waterniveau in de buitenpot nooit hoger komen dan 1 à 2 cm.

2.3 Reinigen

Reinig de sfeerlamp voorzichtig met stofzuiger (zachte stand) en/of vochtige doek. Zorg dat er geen water binnen in de sfeerlamp terecht komt.

2.4 Lamp vervangen

Bij normaal gebruik gaan de twee gloeilampen binnen in de sfeerlamp zo'n 1000 uur mee. Is uw sfeerlamp uitgerust met spaarlampen, dan is de levensduur zelfs 10.000 uur.

Mochten ze ooit vervangen moeten worden, dan kan dat via de boven- en onderzijde van de sfeerlamp. De onderstaande tabel geeft aan voor alle typen Orion sfeerlampen welke gloeilampen of spaarlampen moeten worden gebruikt.

Type sfeerlamp	Vervangende gloeilamp		
	Fitting	Maximum vermogen	Voorbeeld
Orion Small	E14	15 Watt	Philips T25
Orion Medium	E14	25 Watt	Philips B35
Orion Large	E27	40 Watt	Philips T45
	Vervangende spaarlamp		
	Fitting	Maximum vermogen	Voorbeeld
Orion Small	-	-	-
Orion Medium	E14	9 Watt	Megaman MM00726
Orion Large	E27	11 Watt	Megaman MM00640

Let op:

- Gebruik alleen lampen van het voorgeschreven vermogen. Lampen met meer vermogen geven meer warmte en dat kan ongunstig zijn voor (de wortels van) de plant. Het gebruik van lampen met een ander vermogen dan hierboven voorgeschreven kan knippen van de lampen en/of een zoemend geluid tot gevolg hebben. In extreme gevallen kan zelfs de dimmer hierdoor defect gaan. Gebruik dus altijd alleen lampen van het voorgeschreven vermogen.
- Normale spaarlampen werken niet in combinatie met een snoerdimmer. Ze zijn namelijk niet dimbaar. Lumirax gebruikt voor haar sfeerlampen speciale Megaman dimbare spaarlampen. Deze werken wel met de snoerdimmer. (zie www.megaman.nl voor meer informatie)
- Voor de Orion Small sfeerlamp is er helaas geen spaarlamp mogelijkheid.

2.4.1 Procedure voor vervangen van bovenste lamp

1. Neem de stekker van de sfeerlamp uit het stopcontact.
2. Maak voorzichtig de vier schroeven in de hoeken van de topplaat los. (kruiskop schroevendraaier)
3. Verwijder voorzichtig de complete topplaat met buitenpot + binnenpot + plant van de sfeerlamp.
4. De fitting van de bovenste lamp is nu toegankelijk.
5. Draai de oude defecte lamp uit de fitting en vervang hem door een nieuwe van hetzelfde type.
6. Plaats de topplaat weer op de sfeerlamp. Let er op dat de rubberen strips in de naden weer goed op hun plaats komen te zitten. Dit is noodzakelijk om de lamp waterdicht te houden voor eventueel gemorst gietwater.
7. Schroef de topplaat weer vast op de lamp met de vier schroeven.
8. Plaats de stekker van de sfeerlamp weer in het stopcontact.

De sfeerlamp is nu weer klaar voor gebruik.

2.4.2 Procedure voor vervangen van onderste lamp

1. Neem de stekker van de sfeerlamp uit het stopcontact.
2. Verwijder de binnenpot met plant uit de buitenpot van de sfeerlamp. De buitenpot zelf zit vastgelijmd aan de sfeerlamp en kan dus niet worden verwijderd.
3. Maak de buitenpot van binnen goed droog. (tissue/oude doek)
4. Keer de lamp voorzichtig om. (onderkant nu boven)
5. Maak de vier schroeven van de bodemplaat los. (kruiskop schroevendraaier)
6. Verwijder de bodemplaat.
7. De fitting van de onderste lamp is nu toegankelijk.
8. Draai de oude defecte lamp uit de fitting en vervang hem door een nieuwe van hetzelfde type.
9. Plaats de bodemplaat weer op de sfeerlamp en schroef hem vast.
10. Keer de sfeerlamp weer voorzichtig om en plaats de binnenpot met plant weer terug in de buitenpot.
11. Plaats de stekker van de sfeerlamp weer in het stopcontact.

De sfeerlamp is nu weer klaar voor gebruik.

3 SFEERLAMP + VAREN

De combinatie van een Lumirax sfeerlamp en een mooie groene varen is een lust voor het oog. Hier een aantal praktische tips met betrekking tot het houden van varens:

- Een varen mag niet uitdrogen, anders gaat hij 'ruien'. Hij mag best permanent 'natte voeten' hebben, dwz 1 à 2 cm water onder in de pot.
- Een varen houdt van vochtige lucht. Het is dan ook normaal dat een varen wat blad verliest in de winter, wanneer de verwarming aan is en de lucht wat droger is. In het voorjaar zul je zien dat er vanzelf weer nieuwe bladeren bij komen.

- De varen mag niet in de volle zon staan. Kan hij niet tegen. Een wat donkerdere plaats in hal of slaapkamer is geen probleem.
- Let er op dat de varen niet voordurend op de tocht staat. Daar kunnen varens slecht tegen. Ook grote temperatuursverschillen kunnen onherstelbare schade aan een varen veroorzaken.
- Een varen moet niet te vaak verplaatst worden.
- Wekelijks voeding aan het gietwater toevoegen.
- De gloeilampen van de sfeerlamp geven behalve licht ook warmte. Hoe meer licht, hoe warmer ook de bloempot met varen na verloop van tijd zal worden. Dit is minder goed voor een varen. Wij adviseren daarom ook om de sfeerlamp niet gedurende lange tijd op maximale verlichtingstand te zetten. Beter is nog om spaarlampen te gebruiken. Deze hebben een veel lager wattage en worden dus lang niet zo warm als gloeilampen.
- Op de partnerpagina van onze website www.lumirax.com vind je een overzicht van kwekers / leveranciers van varens in Nederland. Ook staan hier een aantal links naar websites met nog meer informatie over varens.

4 GARANTIE

Voor iedere Lumirax sfeerlamp geldt een garantie van 12 maanden na aankoopdatum op materiaal en productiefouten. Verdere aanspraken, van welke aard dan ook, direct of indirect, met betrekking tot personen en/of materialen zijn niet mogelijk.

Uw aankoopfactuur is tevens uw garantiebewijs en dient bij aanspraak op garantie op te worden overlegd indien Lumirax u daarom verzoekt.

4.1 Garantievoorwaarden

Als de sfeerlamp tijdens de garantieperiode gebreken vertoont als gevolg van materiaal en/of productiefouten, garanderen wij kosteloos herstel op voorwaarde dat:

- De sfeerlamp niet oneigenlijk is gebruikt.
- Er geen schade is ontstaan door externe invloeden als gevolg van gebruik in een omgeving waar de sfeerlamp niet voor bedoeld is.
- Er geen schade is ontstaan door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
- Aan de sfeerlamp geen ondeskundige reparaties, vervangingen en/of uitbreidingen door derden zijn aangebracht.
- De aankoopfactuur wordt overlegd.

Onderdelen die aan normale slijtage/verouderingseffecten onderhevig zijn (vgl. gloeilampen, spaarlampen) vallen buiten deze garantie.

Indien zich binnen de garantieperiode een defect voordoet dat niet kan worden hersteld, dan vindt kostenloze vervanging van de sfeerlamp plaats.

Alle Orion sfeerlampen worden met de hand gemaakt uit zorgvuldig geselecteerde materialen. Hout is een natuurproduct en bevat variaties qua structuur (noesten, groeilijnen, harddelen, lijfscheurtjes) en kleur. Deze variaties kunnen tot uiting komen in de sfeerlampen, zowel in één lamp als tussen lampen onderling. Ook kunnen in de loop der tijd kleurverschillen ontstaan als gevolg de invloed van licht, temperatuur en luchtvochtigheid op het hout. Deze variaties zijn geen defecten maar van tevoren bekende en geaccepteerde eigenschappen van de lampen. Zij kunnen geen aanleiding zijn tot reclamaties, tenzij ze structureel afbreuk doen aan de stevigheid, veiligheid of functionaliteit van de sfeerlamp. Zie ook onze Algemene Voorwaarden. U kunt deze downloaden van onze website www.lumirax.com.

5 Milieu

5.1 FSC keurmerk

Lumirax gebruikt waar mogelijk hout met FSC keurmerk voor haar produkten.



Voor meer informatie over het FSC keurmerk kijk op www.fscnl.org

5.2 Afval

De spaarlampen die Lumirax gebruikt in haar sfeerlampen bevatten materialen die niet in een grofvuilcontainer of in een glascontainer thuis horen. Ze vallen onder de categorie klein chemisch afval. Dus mocht u ooit een spaarlamp moeten vervangen, dan verzoeken wij u de oude defecte lamp en bij het daarvoor bedoelde depot in uw woonplaats in te leveren.